


同軸コネクタの機能分類/機能

Coaxial Connector Classification and Function

NO.	用語説明 Description	使用法と機能
①	P : Plug	結合部軸とケーブル挿入口軸が直線上にある接栓
②	L P : L Type Plug	結合部軸とケーブル挿入口軸が直交するL型接栓
③	R : Receptacle	結合部が取付面と直交する接栓座
④	B R : Bulkhead Receptacle	同上であるが、取付けがナットによって締め付けるもの
⑤	L R : L Type Receptacle	結合部が取付面と平行なL型接栓座
⑥	P R : Plug Receptacle	結合部が取付面と直交する接栓座
⑦	J : Jack	結合部軸とケーブル挿入口が直線状にある接栓
⑧	P J : Panel Jack	ケーブルが接続できる接栓座
⑨	B J : Bulkhead Jack	同上であるが、取付けがナットによって締め付けるもの
⑩	A : Adapter	二つの結合部軸が直線状にあるアダプタ
⑪	P A : Panel Adapter	パネル、シャーシなどに取付けて使用するアダプタ
⑫	L A : L Type Adapter	二つの結合部軸が直交するL型アダプタ
⑬	T A : T Type Adapter	三つの結合部軸がT型のアダプタ
⑭	C : Cap	結合部に取付けるキャップ



オプションツール / Optional Tools

ケーブルの圧着・取付け上の作業性、品質保持安定性など、それぞれの目的でオプションツールをご活用下さい。

Our optional tools are recommended for use in efficient and functional cable crimping and mounting

Model	Tool	Connector for Use	Remarks
SST-001	圧着工具 Hand Crimping Tool	SS・SMB Type	
SST-009		SML Type	
SST-002	トルクレンチ Torque Wrench	SS Type	(6.4HEX)
SST-003		SMA Type	(8.0HEX)
SST-004	ボックススパナ Box Spanner	BNC(BJ) Type	
SST-005		N(BJ) Type	



SST-001



SST-002, 003



SST-004, 005



SST-009